

# GUÍA DE USO



### descarga e instala

La aplicación de i-Móvil TPV está disponible para dispositivos móviles: iOS y Android. Descárgala GRATIS desde App Store o Google Play.



Para instalarla, solo:

- 1. Ingresa a la tienda de aplicaciones de tu dispositivo móvil Apple Store o Play Store
- 2. En el buscador de la tienda, busca la aplicación
- 3. Selecciona la aplicación i-Móvil TPV
- 4. Elige la opción Instalar
- 5. Una vez finalizado el proceso de instalación, el ícono de la aplicación estará en el menú de aplicaciones de tu dispositivo.

### 2

### configura tu pispositivo

- a. Antes de usar tu terminal por primera vez, es necesario cargarla por 1 hora con el cable que viene incluido en la caja.
- b. Para configurar la terminal con tu celular deberás encenderla y activar el bluetooth de éste para que la detecte. Selecciona el número de serie del dispositivo para completar el enlace.



### Registrate en la aplicación

- a. Tu usuario y Contraseña te serán enviados por correo electrónico o también puedes consultarlos en tu portal Punto Electrónico en www.inbursa.com en la sección Usuario i-Móvil
- b. Ingresa a la aplicación seleccionando el ícono i-Móvil TPV, verás la pantalla de inicio e inmediatamente después estará disponible el botón TRAN-SACCIONES como se muestra.
- c. Selecciona TRANSACCIONES e ingresa tu usuario y Contraseña.



Si tu usuario no puede ser autenticado, aparecerá un mensaje de alerta en la pantalla. En caso de producirse 3 intentos fallidos de autenticación, por tu seguridad, la contraseña quedará bloqueada por 24 horas y tendrías que llamar a nuestro Centro de Atención Telefónica Inbursa para que te enviemos una nueva.

### ingresa por primera vez

Al ingresar a i-Móvil TPV por primera vez, deberás cambiar la contraseña temporal que te fue asignada. Para cambiarla, ingresa la contraseña temporal y la nueva contraseña que definas; selecciona Aceptar. Si ésta fue cambiada satisfactoriamente se desplegará un mensaje de aceptación.

Tu nueva contraseña debe contener 8 caracteres y estar compuesta de letras mayúsculas, minúsculas y números.



Una vez cambiada tu contraseña, deberás ingresar nuevamente con tu usuario y la nueva contraseña.

a



- 4. Presiona el botón Aceptar
- 5. Pulsa sobre la serie del lector
- 6. Presiona el botón Aceptar

#### 6 ení

Tu i-Móvil TPV contiene 4 diferentes funciones, las cuales se describen a continuación:

- Pagos: Te permite ejecutar el proceso de pago de un producto o servicio, para realizar el cargo a una tarjeta de débito o crédito mediante el uso del lector.
- Consultas: Te otorga el acceso a consultar el historial de las transacciones que has realizado.
- Cancelación: Te deja cancelar una venta realizada en el mismo día.
- Configuración: Te permite la selección del lector con el que se efectuará la transacción (Walker o Wisepad 2).



#### 5

### configuración

Para seleccionar el lector utilizado para las transacciones debes ingresar a la opción de Configuración en el menú principal (ver sección 6)



### **Pagos**

Selecciona la opción Pagos en el menú principal (recuerda tener a la mano el lector de tarjetas)



÷		Þ
	u Tarjeta 📔	
20 N		
C Ma	nto	
S Pro	pina	eer Tarjeta
S Tot	al	
	Meses sin Intereses	
	Limpiar	

Acceso
Ingresa a Pagos y enciende el
dispositivo. El color del indicador
LECTOR debe cambiar de gris a verde.

Recuerda dar autorización para que la aplicación acceda a los datos de localización.

#### **b** Lectura de Tarjeta

Si la tarjeta tiene chip, introdúcela en el dispositivo o de lo contrario deslízala en el lector de banda magnética. El color del indicador *TARJETA* debe cambiar de gris a verde.



#### Captura de Información

La aplicación mostrará el formulario de la imagen que se ve a continuación, posiciónate en cada uno de los campos y captura la información requerida para procesar el pago.

Letter	- Tarjeta		sctura
Tu '	Tarjeta		
	5 (x xxxx >	«xxx xx	xx
20 Nombr	)18 Válido 00, hasta 00, e Tarjetahabiente		
	60.00		
S		Leer Ta	rjeta
5	60.00		
	Meses Sin I	ntereses	



d Monto de Pago

Para ingresar el importe, selecciona el campo Monto e introduce el monto a pagar.

#### 🕒 Propina\*

Para ingresar la propina, selecciona el campo Propina. La pantalla mostrará la ventana donde elegirás un porcentaje calculado con base en el monto.

XXXX X 2018 Nombre Tarjeta	Valdo Natia CO/OD habiente	x xxxx
<b>()</b> 160.00		
S Propir	a) (	Leer Tarjeta
<b>(5)</b> 160.00		
	Aeses sin interes	P5
	Propina	Listo
1	Propina	Listo
1 4 оні	Propina 2 ABC 5 JKL	Listo 3 DEF 6 MNO
1 4 оні 7 рояз	Propina 2 ABC 5 JKL 8 TUV	Listo 3 DEF 6 MNO 9 WXYZ



Para ingresar la propina de manera manual, selecciona la opción Ingreso manual, aparecerá un teclado numérico digital, donde deberás. Ingresar el monto de la propina.

#### Importante

Considera que solo se permite capturar como máximo un monto equivalente al monto a pagar.

Una vez seleccionado el monto, haz clic en Aceptar para confirmar el monto de la propina.



#### Pago a Meses sin Intereses\*

Pulsa el botón Meses sin Intereses. La aplicación mostrará la pantalla Pago diferido y una lista para seleccionar el valor de los meses a diferir.

### Pagos

#### Confirmar Información

Una vez ingresada toda la información anterior, selecciona *LEER TARJETA*. Cuando los datos del cliente se hayan leído, el color del indicador *LECTURA* debe cambiar de gris a verde y se mostrarán los 4 últimos dígitos del número de la tarjeta del cliente sobre la imagen de la tarjeta que se visualiza en la pantalla.



El botón *LIMPIAR* te permite borrar los datos en pantalla en caso de error y restablecer la comunicación con tu lector para capturar nuevamente la información de los pasos **b** al **f**.

#### h Referencia del Pago

Pulsa PAGAR e introduce una referencia (opcional) para identificar la venta; así como la dirección de correo electrónico del cliente a la que se enviará el correo de confirmación y el comprobante de pago.





#### 1 Confirmar Pago

La aplicación mostrará una pantalla de confirmación de la venta con los datos del cliente más los datos de la transacción.



Esta pantalla te muestra tres opciones:

Modificar los datos de la transacción Cancelar la transacción Continuar para confirmar la transacción

Si la información es correcta, presiona CONTINUAR para procesar el pago.

#### Autorización de la Transacción

La aplicación indicará si la transacción fue realizada exitosamente.



Este proceso tardará unos segundos dependiendo de la conexión a Internet disponible en tu dispositivo.



Al finalizar la transacción la aplicación mostrará el resultado de ésta.

Si la transacción fue aprobada y la autorización de la compra es mediante firma autógrafa, el cliente deberá escribir su firma en el recuadro y dar clic en CONTINUAR.



Si la transacción fue aprobada y autorizada por PIN la aplicación mostrará la pantalla



#### Comprobante

Una vez aprobada la transacción dar clic en 🗸

Se enviará un correo electrónico al cliente con copia para ti, con el ticket de compra y el mapa con la ubicación geográfica del lugar donde se realizó la transacción. El ticket que recibe el cliente no tendrá firma, mientras que el tuyo sí.

Para que el envío de la ubicación geográfica se realice correctamente debes tener el servicio de GPS activo. El correo te llegará a la dirección que proporcionaste en el Contrato de TPV.

#### 🕛 Operación Rechazada

Si por alguna razón la transacción de pago no es procesada con éxito, la aplicación informará que la operación fue rechazada

En este caso, presiona el botón Continuar para que en automático la aplicación te lleve al menú principal e intentes nuevamente la transacción.



#### cancelación 8

\$ 160.00

\$ 16.00 \$ 176.00

Para cancelar una venta selecciona la opción Cancelación en el menú principal.



### cancelación

a La aplicación mostrará un formulario. Es necesario ingresar todos los datos solicitados para procesar correctamente la cancelación, la cual deberá realizarse el mismo día de la transacción. El número de autorización e importe se encuentran en el comprobante de operación digital de la venta en cuestión. Es necesario conectar el lector al dispositivo.



En caso que los datos ingresados no sean correctos aparecerán mensajes de alerta solicitando corregir la información.

b Selecciona el botón Continuar para que la aplicación inicie el proceso de cancelación.







### cancelación

• Posteriormente, la aplicación solicitará el correo electrónico, al cual se enviará el comprobante de la operación, selecciona el botón Aceptar.



eLa aplicación mostrará el comprobante con los datos de la cancelación, selecciona el símbolo de √ para terminar el proceso.

CANCEL PRUEBAS OPERA INSURGENTE	ACIÓN DORES IMOVIL IS SUR 3500
/30/	340 84
NUMERO DE TARJE	IA
	4 400 0 0
IMPORTE	\$ 120.00
APROBADO	
EECHA: 21 OCT	2019
HORA : 21:06:14	2018
NÚMERO DE SEGUI	MIENTO: 9009996
EIDAAA	
DIGITALIZADA	

### consulta el ніstorial

Para consultar las transacciones realizadas, selecciona la opción de menú Consultas en el menú principal.

$\sim$	Consultas	
	Consultas	

Tu i-Móvil TPV te permite consultar el historial de transacciones con los siguientes criterios:

- a) Transacciones por fecha
- b) Transacciones por referencia
- c) Últimas transacciones

Para las primeras dos opciones, es posible ingresar un periodo de búsqueda: Hoy, Esta Semana o propiamente un rango de fechas; así como el estatus de la operación: Aprobada, No Aprobada o Todas.

÷		P
	Consultas	
C	Transacciones por Fecha	
C	Transacciones por Referencia	$\supset$
C	Últimas transacciones	

Para la última opción, la búsqueda es automática con relación a las últimas transacciones realizadas.

Selecciona la opción deseada. La aplicación realizará la búsqueda de las transacciones para mostrar un listado de operaciones similar al siguiente:

÷		\$			P
		Últimas	Transacciones		
	Тіро	Fecha	Monto	Tarjeta	Ref
٢	VEN	21/10/2018 19:12:23	\$0.00	3322	
0	VEN	21/10/2018 19:06:44	\$0.00	3322	
0	VEN	21/10/2018 19:03:41	\$0.00	3322	
0	VEN	21/10/2018 19:01:18	\$0.00	3322	
		0	900		

Al seleccionar algún elemento de la lista, la aplicación mostrará el detalle de ésta.

÷	🦛 ini	BURSA Banco	P
	Detalle de '	Transacción	
	Monto:	\$0.00	
	Porcentaje de propina:	0	
	Propina:	\$0.00	
	Total:	\$0.00	
	Tipo de moneda:	Pesos	
	Emisor:		
	Tipo de tarjeta:	NO IDENTIFICADO	
	Nombre del Tarjetahabiente:	1070	
	Número de autorización:	0	
	Manage Deservations		

## dudas y aclaraciones

Para mayor información, dudas y aclaraciones sobre tu **i-móvil TPV** comunícate a: Centro de Atención Telefónica Inbursa (55) 5447 8088 01 800 627 9924

